


# mychef concept

Skrócona instrukcja obsługi

## mychef.

### Proces gotowania


**01** Włącz piec mychef 

**02** Wybierz tryb gotowania



Regulacja wilgotnością jest możliwa wyłącznie w trybie mieszanym. Naciśnij przycisk i użyj pokrętki obrotowego.



**03** Wybierz temperaturę gotowania 

**04** Wybierz typ gotowania

#### Czasowy

Wybierz określony czas przygotowania potraw: naciśnij przycisk i użyj pokrętki obrotowego



Wybierz nieokreślony czas przygotowania potraw: naciśnij przycisk i użyj pokrętki obrotowego w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do momentu pojawienia się napisu „Cont” na panelu.



Cont

#### Z sondą

Podłącz sondę. Ustaw odpowiednią temperaturę, naciśnij przycisk i użyj pokrętki obrotowego.



**05** Rozpoczęcie gotowania

START  
STOP

Naciśnij przycisk



Wskaźnik gotowania



**07** Zakończenie gotowania

Zakończenie gotowanie sygnalizowane jest przez pojawienie się ikony widocznej z boku na panelu pieca oraz sygnał dźwiękowy i świetlny.



### Nagrzewanie komory pieca

**01** Rozpoczęcie nagrzewania

Wyłącznie, gdy wskaźnik świeci się na czerwono. Po rozpoczęciu nagrzewania się pieca, pokrętło zostanie podświetlone.




**02** Rozpoczęcie nagrzewania

Wyłącznie, gdy wskaźnik świeci się na czerwono. Po rozpoczęciu nagrzewania się pieca, pokrętło zostanie podświetlone.



### Szybkie chłodzenie komory pieca

**01** Wyłącznie, gdy wskaźnik świeci się na niebiesko. Po rozpoczęciu chłodzenia się pieca, pokrętło zostanie podświetlone.



## Prędkości wentylatora

### 01 Prędkość maksymalna

Sygnalizowana wyłączeniem się przycisku.  
Zalecana do większości trybów gotowania.



### 02 Prędkość niska

Sygnalizowana zapaleniem się przycisku.  
Zalecana do wyborów cukierniczych, liofilizowanych itp.



### 03 Prędkość regulowana

Kilkakrotnie naciśnij przycisk



**Seria S**  
3 prędkości  
3 Speeds  
3 vitesses



**Seria L**  
6 prędkości  
6 Speeds  
6 vitesses

## Program mycia

### Mycie ręczne

#### 01 Naciśnij przycisk CLEAN



CLEAN

Następnie naciśnij przycisk START/STOP

START  
STOP

Po rozpoczęciu procesu mycia, pokrętko zostanie podświetlone.



02 Po pojawieniu się ikony widocznej z boku, należy użyć środka czyszczącego w sprayu DA21, rekomendowanego przez producenta i zamknąć drzwi komory.



03 Po pojawieniu się ikony widocznej z boku, należy użyć spryskiwacza natryskowego (akcesoria) do sputkania komory.



## Mycie automatyczne

Dostępne wyłącznie w piecach wyposażonych w opcjonalny system mycia automatycznego.

#### 01 Naciśnij przycisk CLEAN



CLEAN

#### 02 Wybierz program mycia przekręcając pokrętko.



CLEAN 1

Eko

CLEAN 2

Szybki

CLEAN 3

Średni

CLEAN 4

Długi

RINSE

Płukanie

03 Piec może automatycznie zalecić uruchomienie szybkiego chłodzenia komory. W tym przypadku należy nacisnąć przycisk.



04 Naciśnij przycisk START/STOP, aby uruchomić mycie pieca.

START  
STOP

05 Po pojawieniu się ikony widocznej z boku, należy włożyć tabletkę myjącą CleanDuo.



# mychef.

respects what you respect

[www.distform.pl](http://www.distform.pl)

info@distform.pl / 12 658 21 09

Distform Polska

Al. Dygańskiego 42/3  
30-820 Kraków